




















Legenda: "U" = Quantidade usada por veículo - "M" = Quantidade Multiplo / Mínima - 'CB' = Código de Barras

<p>Código Sampel: 1088B S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,436 U: = 2 M: = 2</p> <p>Calço da Mola Suspensão dianteira</p> <p>Stilo 03/11 Bravo 11/16</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325111892</p>	<p>Código Sampel: 2788 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,128 U: = 4 M: = 4</p> <p>Bucha do braço superior Suspensão traseira (Curvo)</p> <p>Focus 00 / 13</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115678</p>	<p>Código Sampel: 2789 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,113 U: = 4 M: = 4</p> <p>Bucha do braço inferior Suspensão traseira (Reto)</p> <p>Focus 00/... Inclusive novo Focus 14 / ...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115685</p>	<p>Código Sampel: 2791 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,162 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha interna da bandeja inferior Suspensão traseira</p> <p>Focus 00 / 13</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325116149</p>
<p>Código Sampel: 2796 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,154 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha externa da bandeja inferior Suspensão traseira</p> <p>Focus 00 / 13</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115760</p>	<p>Código Sampel: 3183 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,182 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha dianteira da bandeja Suspensão dianteira</p> <p>Captiva 08/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115708</p>	<p>Código Sampel: 7648 Ref. Orig. 1326573080</p>  <p>Peso: 1,037 U: = 1 M: = 2</p> <p>Suporte do Câmbio Lado esquerdo - s/ Suporte</p> <p>Ducato 2.8 01 / 09</p> <p>Ncm = 87089990 CB = 7894325114121</p>	<p>Código Sampel: 7649 Ref. Orig. 1368668080</p>  <p>Peso: 1,027 U: = 1 M: = 2</p> <p>Suporte do Câmbio Lado esquerdo - s/ Suporte</p> <p>Ducato 2.3 10/...</p> <p>Ncm = 87089990 CB = 7894325114138</p>
<p>Código Sampel: 8186 Ref. Orig. 543200001R</p>  <p>Peso: 0,678 U: = 2 M: = 2</p> <p>Suporte do Amortecedor Suspensão dianteira</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325115197</p>	<p>Código Sampel: 8186A Ref. Orig. 543200001R</p>  <p>Peso: 1,066 U: = 2 M: = 2</p> <p>Suporte do Amortecedor Suspensão dianteira c/ Rolamento original</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325115302</p>	<p>Código Sampel: 8188 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,324 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha dianteira da bandeja Suspensão dianteira</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115647</p>	<p>Código Sampel: 8189 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,194 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha traseira da bandeja Suspensão dianteira</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325115654</p>

Legenda: "U" = Quantidade usada por veículo - "M" = Quantidade Múltiplo / Mínima - 'CB' = Código de Barras

<p>Código Sampel: 8345 Ref. Orig. 51920SWAA01</p>  <p>Peso: 0,459 U: = 2 M: = 2</p> <p>Suporte do Amortecedor Suspensão dianteira</p> <p>CR-V 07 / 14</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325115623</p>	<p>Código Sampel: 8366 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,351 U: = 4 M: = 4</p> <p>Bucha da bandeja inferior Suspensão dianteira</p> <p>Frontier 07/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325116125</p>	<p>Código Sampel: 8368 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,467 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha da bandeja inferior suspensão dianteira (Menor)</p> <p>Hilux 16/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325116293</p>	<p>Código Sampel: 8369 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,649 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha da bandeja inferior suspensão dianteira (Maior)</p> <p>Hilux 16/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325116309</p>
<p>Código Sampel: 8370 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,474 U: = 2 M: = 4</p> <p>Bucha traseira da bandeja Suspensão dianteira</p> <p>WRV 16/...</p> <p>Ncm = 40169990 CB = 7894325116453</p>	<p>Código Sampel: 8371B Ref. Orig. 4860942060</p>  <p>Peso: 0,923 U: = 2 M: = 2</p> <p>Suporte do amortecedor Suspensão dianteira c/ rolamento</p> <p>RAV4 08/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116613</p>	 <p>SAMKIT KITS AUTOMOTIVOS</p>	<p>Código Samkit: SK146 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 2,135 U: = 1 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, rolamento, calço da mola e coifa)</p> <p>Stilo 03/11</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325101602</p>
<p>Código Samkit: SK146S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,067 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, rolamento, calço da mola e coifa)</p> <p>Stilo 03/11</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325101619</p>	<p>Código Samkit: SK147 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,505 U: = 1 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, calço da mola e coifa)</p> <p>Stilo 03/11</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325101626</p>		<p>Código Samkit: SK147S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,752 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, calço da mola e coifa)</p> <p>Stilo 03/11</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325101633</p>

Legenda: "U" = Quantidade usada por veículo - "M" = Quantidade Múltiplo / Mínima - 'CB' = Código de Barras

<p>Código Samkit: SK164S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,113 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, rolamento, calço da mola e coifa)</p> <p>Bravo 11/16</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116323</p>	<p>Código Samkit: SK165 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,575 U: = 1 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, calço da mola e coifa)</p> <p>Bravo 11/16</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116330</p>	<p>Código Samkit: SK165S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,786 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor - Suspensão dianteira (Suporte, batente, calço da mola e coifa)</p> <p>Bravo 11/16</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116347</p>	<p>Código Samkit: SK945 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 2,331 U: = 1 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor Suspensão dianteira (Suporte, Rolamento, batente e coifa)</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116576</p>
<p>Código Samkit: SK945S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,166 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor Suspensão dianteira (Suporte, Rolamento, batente e coifa)</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116583</p>	<p>Código Samkit: SK946 S/ Ref.</p>  <p>Peso: 1,595 U: = 1 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor Suspensão dianteira (Suporte, batente e coifa)</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116606</p>	<p>Código Samkit: SK946S S/ Ref.</p>  <p>Peso: 0,798 U: = 2 M: = 1</p> <p>Kit do amortecedor Suspensão dianteira (Suporte, batente e coifa)</p> <p>Fluence 12/...</p> <p>Ncm = 87088000 CB = 7894325116606</p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>